one touch 217D

Guia Rápido

Para obter mais informações sobre como usar o telefone, acesse www.alcatelonetouch.com para fazer o download do manual do usuário. Além disso, no site é possível consultar as perguntas frequentes.



Este produto está em conformidade com os limites nacionais anlicáveis de tava de absorção específica (SAR) de 2.0 W/kg. É possível encontrar os valores máximos de SAR específicos na página 17 deste guia do usuário

www.sar-tick.com Ao carregar o produto ou usá-lo preso ao corpo, utilize um acessório aprovado, como um estojo, ou mantenha-o a uma distância de 2.5 cm do corpo para garantir a conformidade com os requisitos de exposição à radiofrequência. Observe que o produto pode estar efetuando transmissões mesmo quando nenhuma chamada estiver em andamento.



(

A exposição prolongada a uma música do player no volume máximo poderá prejudicar sua audicão. Ajuste o volume do seu aparelho com cuidado. Utilize somente os fones de ouvido recomendados pela TCT Mobile Limited e suas afiliadas

ALCATELONEtouch

Seu celular



Tecla virtual esquerda

Registro de chamadas (tela Ocioso) Enviar chamada

Correio de voz (pressionamento longo da

Trayar (pressionamento longo) da tecla) G Tecla virtual direita

6 Ligar/Desligar Encerrar chamada







Modo Vibratório

Tecla de Menu/Confirmar uma

Tecla de navegação

Organizador 🔻

Criar mensagem 4

opção 🗌

Perfis A

Alarme

O Lanterna

(CAB2170003CI) S003KV0500040 Fone de ouvido estéreo ou (CAB229A003CI) (CBA3120AA0C2) (CCA23L0A10CI)

I.I Função das teclas

Tecla de Navegação Confirmar uma opção (pressione a tecla central)

Enviar chamada

Acessar registro de chamadas (tela Ocioso)

Ligar/desligar Encerrar chamada Retornar a ocioso

Tecla virtual esquerda

Tecla virtual direita

Discar número chamada de voz (pressionamento longo da tecla)

Da tela Ocioso

- Pressione e solte: digitar zero

- Pressione e segure: digita o símbolo "+/P/W"

No modo Editar - Pressione e solte:

"-" (espaço) (modo de edição de texto) 0 (Adiciona números)

Da tela Ocioso

- Pressione e solte:

- Pressione e segure: Bloqueia o teclado na tela ociosa No modo Editar:

- Pressione e solte: altera os métodos de entrada

Da tela Ocioso

- Pressione e solte: #

- Pressione e segure: ativa/desativa o modo vibratório No modo Editar:

- Pressione e segure: acessa a tabela de Símbolos

Da tela Ocioso

- Pressionamento curto: disque '5'

- Pressionamento longo da tecla: ligar/desligar lanterna

Ícones da tela principal

Nível de carga da bateria.

Alerta vibratório: seu aparelho vibra, porém sem tocar campainhas ou bips.

Fone de Ouvido conectado.

Alarme programado.

■ ■ Mensagem de voz recebida

Chamadas perdidas.

Intensidade do Sinal da Rede

Modo silencioso: seu telefone não toca campainhas, bips.

Definições.....

No menu principal, selecione o ícone do menu 🚳 e selecione

a função de sua escolha para personalizar seu telefone:

Alarme

Seu celular possui um despertador embutido com a função

Ferramentas.....

Quando você acessa esse menu a partir do menu principal, surge

um calendário mensal para que você acompanhe reuniões

importantes, compromissos, etc. Os dias com eventos inseridos

Pressione e segure a tecla ## para inserir o ponto decimal. Confirme

telefone, Rede, Segurança, Restaurar configurações.

Mensagem não-lida.

Teclado bloqueado

Alerta ringtone

Alerta vibratório e ringtone

Início

2.1 Configuração

Retirar e inserir a tampa traseira



Retirar e inserir a bateria









Coloque o cartão SIM com os conectores virados para baixo e deslize-o na ranhura. Certifique-se de que ele foi inserido corretamente. Para remover o cartão, empurre e deslize o para

No one touch 217D, dois cartões SIM podem ser inseridos. 0 é para SIMI, 6 é para SIM2.

Carregando a bateria



Conecte o carregador da bateria ao seu celular e tomada de corrente respectivamente

- O carregamento pode levar cerca de 20 minutos para iniciar se a bateria estiver totalmente descarregada.
- Tenha cuidado para não forcar o plugue na tomada
- Certifique-se de que a bateria está inserida corretamente antes de conectar o carregador.
- A tomada deve estar próxima ao telefone e facilmente acessível (evite cabos de extensão) Ao usar seu telefone pela primeira vez, carregue totalmente
- a bateria (aproximadamente 3 horas). É recomendado carregar totalmente a bateria ().
- Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte seu carregador do plugue; reduza o tempo da luz de fundo, etc.



O carregamento estará concluído quando a animação parar.

2.2 Como ligar o aparelho

Pressione e segure a tecla o até que o telefone seja ligado.

2.3 Como desligar o aparelho

Pressione e segure a tecla vaté o aparelho desligar.

Chamadas

3.1 Fazendo uma chamada

Disque para o número desejado, pressione a ___ tecla e selecione SIM1 ou SIM2 para realizar a chamada. Se você se enganar, você poderá excluir os números errados pressionando a tecla virtual direita.

Para encerrar a chamada, pressione a tecla

Fazendo uma chamada de emergência

Se o seu telefone tiver cobertura da rede, disque o número de emergência e pressione a tecla ___ para fazer uma chamada de emergência. Funciona mesmo sem um cartão SIM e sem digitar o código PIN ou desbloquear o teclado.

3.2 Chamando seu correio de voz (1)

Para acessar seu correio de voz, pressione e segure a tecla Você pode ver o correio de voz do SIM1 e SIM2 nesse menu.

3.3 Recebendo uma chamada

Quando receber uma chamada, pressione a tecla para atender e a tecla y para desligar.

3.4 Funções disponíveis durante a chamada

Durante uma chamada você pode acessar a agenda, as mensagens, etc. sem desligar a chamada.

Agenda

4.1 Consultando seus Agenda Para acessar a agenda a partir da tela incial, pressione a tecla e selecione o ícone 📴 no menu

Todos os Agenda do SIM1 e SIM2 ficam disponíveis neste menu.

4.2 Adição de um contato

Selecione a agenda onde você deseja criar um arquivo, pressione a tecla soft "Opções", selecione "Adicionar contato" e .

Troca de mensagens

5 L Criando SMS

No menu principal, selecione "Mensagens" para criar mensagens de texto. É possível digitar uma mensagem e selecionar para enviá-la para um destinatário no diretório SIM1 ou SIM2. Você pode digitar uma mensagem, ou ainda inserir uma das mensagem já pré-definidas que estão em "Modelos". Enquanto escreve a mensagem, selecione "Opções" para acessar todas as opções de



Letras específicas (acentos) também aumentam o tamanho do SMS, o que pode fazer com que sejam enviados vários SMS ao destinatário.

Registro de chamadas 📭

Você pode acessar o seu registro de chamadas pressionando unda tela ociosa, ou pressione a tecla n e selecione o ícone do menu.

6.1 SIMI registro de chamadas

Nesse menu, você poderá ver as Chamadas realizada(s), Chamadas perdida(s) e Chamadas atendida(s) no SIMI.

6.2 SIM2 registro de chamadas

Nesse menu, você poderá ver as Chamadas realizada(s), Chamadas perdida(s) e Chamadas atendida(s) no SIM2.



Rádio FM.....



Seu telefone é equipado com um Rádio (1) com a função RDS. Você pode usar o aplicativo como um rádio tradicional, com canais gravados ou com informações visuais paralelas relacionadas ao programa de rádio na tela (se você sintonizar estações que oferecam o servico de rádio visual). Você pode ouvir as estações enquanto utiliza outros aplicativos

10.1 Organizador

10.2 Calculadora

10.3 Lanterna

serão marcados.

Para iluminar quando estiver no escuro, ative "Lanterna" das seguintes maneiras: Na tela incial, pressione e segure a tecla 55 para ativar a luz da


com a tecla ou com a tecla virtual esquerda.

Lanterna: pressione e solte a tecla $\stackrel{\text{def}}{\longrightarrow}$ ou pressione e segure a tecla 75... para desativá-la.



Perfis de Toques...

Neste menu, você pode personalizar toques para diferentes eventos e ambientes



Servicos..... 📵



Modo de entrada.

Para escrever mensagens, existem dois métodos de escrita: Normal: este modo permite que você digite um texto escolhendo uma letra ou uma següência de caracteres associados à tecla. Pressione a tecla várias vezes até a letra deseiada ser realcada Quando você solta a tecla, o caractere realçado é inserido no

Previsível com o modo 7i: este modo acelera a escrita de seu texto. Escreva a palavra pressionando uma tecla entre 2 e e 200 Pressione a tecla uma vez e a palavra será modificada cada vez que você pressionar uma tecla. Se você continuar, a palavra continuará sendo modificada.

Exemplo: Para "Amanhã", pressione as seguintes teclas: 2₄₀₅, no 6, 2₄₀₅= Ama -> no 6 -> 4₆₄ -> Amanhã 0 ± tecla no modo editar

Pressione e solte: "-" (espaço) (modo de edição de texto) 0 (Adiciona números)



anatel.gov.br

ANATEL

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofregüência, de acordo com a Resoluções 303/202 e 533/2009. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.

> O logotipo e o nome Alcatel são marcas registradas da Alcatel-Lucent utilizadas sob licença pela TCT Mobile Limited.

Todos os direitos reservados © Copyright 2011 TCT Mobile Limited

A TCT Mobile Limited reserva-se o direito de alterar sem aviso prévio as características dos seus produtos. de acordo com o interesse de seus clientes

12

2011-11-24 Lvnn 9:33:51

Contate a sua operadora para verificar a disponibilidade do serviço Português do Brasil - CJB23LCALBRA

IP3802 217D QG Por BR EU 09 111124.indd 1

A qualidade do rádio depende da cobertura da estação de rádio na área em questão

Uso e cuidados

Leia este capítulo com cuidado antes de utilizar seu celular. O fabricante não se responsabiliza por nenhum defeito causado pelo uso inadequado ou em desconformidade com as instruções aqui contidas.

· CUIDADOS AO DIRIGIR-

Visto que diversos estudos mostram que usar o celular enquanto estiver dirigindo. constitui um perigo real, mesmo quando se utiliza o kit viva-voz (kit veicular de telefone celular, fone de ouvido...), recomenda-se aos motoristas não utilizar o

Quando estiver dirigindo, não utilize o seu celular e fone de ouvido para ouvir música ou rádio. Usar fone de ouvido poderá ser perigoso, além de ser proibido

Quando ligado, seu celular emite ondas eletromagnéticas que podem causar interferência nos sistemas eletrônicos do veículo tais como o sistema de antibloqueio de frenagem (ABS) ou airbags. Para garantir que não ocorra nenhum

- não cologue o telefone sobre o painel do automóvel nem dentro da área de ação do airhag
- consulte a concessionária ou o fabricante do automóvel para saber se o painel está adequadamente blindado contra a energia de RF do celular.

CONDICÕES DE LISO

Aconselha-se desligar o celular de vez em quando para otimizar seu

Desligue seu aparelho antes de embarcar em uma aeronave.

Desligue o celular quando estiver em hospitais ou clínicas, com exceção das áreas indicadas para seu uso. Com relação a muitos outros tipos de equipamentos, os telefones celulares podem causar interferência em dispositivos elétricos e eletrônicos, ou em equipamentos que utilizam radiofrequência.

Desligue o celular quando estiver próximo a líquidos ou gases inflamáveis. Observe as restrições que controlam o uso do celular em áreas de depósito, armazenamento, distribuição e venda de combustíveis (posto de gasolina), fábricas de produtos químicos, ou locais que seiam altamente explosivos.

Ouando o aparelho estiver ligado, deverá ser mantida uma distância mínima de 15 cm de qualquer dispositivo médico, como por exemplo marcapassos. aparelhos auditivos ou hombas de insulina, etc. Sempre que for utilizar o aparelho, você deverá colocá-lo junto ao ouvido oposto ao dispositivo médico,

Para evitar danos à audição, atenda a chamada antes de colocar o aparelho junto ao seu ouvido. Também remova o handset de seu ouvido enquanto estiver utilizando o modo viva-voz, uma vez que o volume amplificado poderá causar

Garantia do telefone......

Não deixe as crianças usarem o celular sem supervisão

Quando for trocar a capa do seu celular, observar que o seu aparelho poderá conter substâncias que podem causar uma reação alérgica.

Sempre manuseie seu celular com cuidado e mantenha-o em um local limpo e sem

. Não exponha o aparelho a temperaturas ou condições ambientais adversas (umidade, chuva, infiltração de líquidos, pó, maresia, etc). A temperatura de operação recomendada pelo fabricante é de «10°C a ±55°C

Acima de 55°C a legibilidade do display do celular poderá ser prejudicada embora isto seia apenas temporário e não cause problemas mais sérios.

Os números de chamada de emergência eventualmente não têm em todas as redes de telefones celulares. Você nunca deve confiar somente em seu telefone para

Não desmonte, remova pecas ou tente consertar o celular por conta própria Não derrube, jogue ou tente dobrar o aparelho.

Não pinte o aparelho. Use apenas haterias, carregadores e acessórios recomendados pela TCT Mobile

Limited e suas afiliadas, que sejam compatíveis com o modelo do seu celular. A TCT Mobile Limited e suas afiliadas não se responsabilizarão por danos causados pelo uso de carregadores ou baterias que não seiam originais

Lembre-se de fazer cónias de segurança (backups) ou manter um registro escrito de todas as informações importantes armazenadas no seu aparelho celular.

Algumas nessoas nodem ser suscetíveis a ataques eniléticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, ou quando jogarem videogames. Isso pode ocorrer mesmo que uma nessoa nunca tenha tido um ataque ou um desmaio anteriormente. Caso você já tenha tido algum ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar videogames ou de ativar o recurso de luzes que piscam em seu celular.

Os pais deverão monitorar seus filhos quando estes estiverem usando videogames ou outras funções que incorporem o recurso de luzes que piscam em seu celular. Interrompa o uso e consulte um médico se ocorrer qualquer um dos sintomas a seguir: convulsão, contração de músculos ou dos olhos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. Para diminuir a ocorrência de tais sintomas, queira tomar os seguintes cuidados de segurança:

- Não jogue ou utilize o recurso de luzes que piscam se estiver cansado ou com sono.
- Faca um intervalo de 15 minutos a cada hora
- logue em uma sala em que todas as luzes esteiam acesas
- logue a uma distância mais longe possível da tela

celular e/ou acessórios causados por:

geográfica em que seu telefone for usado.

pela loja onde o telefone foi adquirido.

oxidação, etc

obrigatória prevista na sua região.

nem recomendado pela TCT Mobile Limited,

- Se suas mãos pulsos ou bracos ficarem cansados ou doloridos enquanto estiver iogando, pare e descanse durante várias horas antes de começar jogar novamente.
- Se ainda assim você continuar a sentir dores nas mãos, pulsos ou bracos durante ou após o jogo, interrompa o jogo e consulte um médico

Esta garantia não será válida para danos ou defeitos de seu

2) Conexão a qualquer equipamento que não seia fornecido

3) Realização de modificação ou reparo por pessoal não

4) Más condições meteorológicas, raios, incêndio, umidade,

O seu telefone não será reparado caso as etiquetas ou os

Não se concede nenhuma garantia expressa, seia escrita, verbal

ou implícita, além desta garantia limitada escrita ou da garantia

Em nenhum momento, a TCT Mobile Limited e suas afiliadas

devem ser responsabilizadas por estragos acidentais ou

consequentes de qualquer desastre natural, incluindo, mas não

limitando-se, perdas de negociação, perdas comerciais, à

extensão total desses estragos podem ser reclamados pela lei.

Alguns países/estados não permitem a exclusão ou limitação de

estragos acidentais ou consequentes ou a limitação da duração

das garantias implicadas, de forma que as limitações anteriores

números de série (IMEI) sejam retirados ou alterados.

autorizado pela TCT Mobile Limited ou suas afiliadas, ou

infiltração de líquidos ou alimentos, produtos químicos,

download de arquivos, impactos, alta tensão, corrosão,

Ouando estiver iogando games no seu celular, você poderá sentir algum tipo de desconforto temporário nas suas mãos bracos ombros pescoco ou em outras partes do corpo. Siga instruções para evitar problemas tais como tendinites síndrome do túnel do carpo ou outros distúrbios musculosqueléticos. PRIVACIDADE

Você deverá respeitar as leis e normas em vigor no seu país ou em outros países no que se refere a utilizar o seu celular para tirar fotos e gravar sons. Em conformidade com tais leis e normas, poderá ser estritamente proibido tirar fotos e/ou gravar a voz de outras pessoas, ou de gualquer um de seus atributos pessoais. pem como duplicar ou distribuí-los, visto que isto poderá ser considerado como uma invasão de privacidade. Caberá exclusivamente ao usuário obter a autorização prévia, caso seja necessário, a fim de gravar conversas particulares ou confidenciais, ou ainda se desejar tirar uma foto de uma outra pessoa. Além disso, o fabricante, representante ou vendedor de seu celular (inclusive a operadora) não se responsabilizará por nenhum prejuízo causado pelo uso inadeguado de seu celular.

Antes de remover a bateria de seu celular, certifique-se de que o aparelho esteia desligado

- Observe os seguintes cuidados quanto ao uso da bateria:
- Não tente abrir a bateria (devido ao risco de gases tóxicos e queimaduras). Não perfure, desmonte nem provoque curto-circuito na bateria
- Não queime nem jogue fora uma bateria usada em um recipiente de lixo doméstico, nem guarde-a a temperaturas superiores a 60 °C.

As baterias deverão ser descartadas de acordo com as normas ambientais locais aplicáveis. Utilize apenas a bateria para o propósito ao qual ela foi projetada. Nunca use baterias danificadas ou aquelas que não sejam recomendadas por TCT Mobile Limited e suas afiliadas.



Este símbolo no seu celular indica que a bateria e os acessórios deverão ser levados aos pontos de coleta no fim de sua vida - Centros municipais de descarte com recipientes específicos

para esses equipamentos Recipientes de coleta nos pontos de venda

Em seguida, elas deverão ser recicladas, evitando assim que substâncias perigosas contaminem o meio ambiente, e desse modo seus componentes possam ser routilizador

Nos países da União Européia

Estes pontos de coleta são totalmente gratuitos.

Todos os produtos com este símbolo deverão ser levados a tais pontos de coletas Nos países fora da União Européia:

Os itens com este símbolo não devem ser jogados em lixos comuns se seu país

Solução de problemas.

I) Descumprimento das instruções de uso ou instalação ou das Antes de contatar o centro de atendimento, é aconselhável normas técnicas e de segurança pertinentes na região seguir as instruções abaixo: É aconselhável carregar completamente (🗐) a bateria para

obter o melhor funcionamento. Evite armazenar grandes quantidades de dados no seu telefone, pois isso pode afetar o desempenho.

Use User Data Format para executar a formatação do telefone, (para realizar User Data Format, segure ao mesmo tempo # pressionando a tecla de ligar/desligar com o telefone desligado). TODOS os dados do telefone do usuário: contatos, fotos, mensagens e arquivos serão perdidos para sempre.

e efetuar as seguintes verificações:

Meu telefone não liga

- · Verifique os contatos da bateria, retire a bateria, volte a inseri-la e, em seguida, ligue o seu telefone.
- Verifique o nível de energia da bateria, e carregue-a por no mínimo 20 minutos.
- Se ele ainda não funcionar, use o User Data Format para. reiniciar o telefone (1)

Meu telefone está congelado ou não responde há vários

- Reinicie o telefone pressionando e segurando a tecla 🛶 Retire a bateria, volte a inseri-la e, em seguida, reinicie o
- Se ele ainda não funcionar, use o User Data Format para reiniciar o telefone (1)

Meu telefone desliga-se sozinho

- Verifique se o teclado está bloqueado quando não estiver usando o telefone, e certifique-se de que a tecla desligar não foi pressionada por engano porque o teclado não está
- Verifique o nível de carga da bateria.
- · Se ele ainda não funcionar, use o User Data Format para reiniciar o telefone (I)

ou região possuir depósitos de coleta e reciclagem adequados; em vez disso, eles deverão ser levados aos pontos de coleta com o objetivo de serem reciclados. CHIDADO: RISCO DE EXPLOSÃO CASO A BATERIA SEIA TROCADA POR LIMA RATERIA DE TIPO INICORRETO, DESCARTE AS RATERIAS LISADAS DE ACORDO COM AS INSTRUCÕES

CAPPECADORES

Os carregadores alimentados por energia elétrica deverão operar dentro da faixa de temperatura de: 0 °C a 40 °C.

Os carregadores projetados para o seu aparelho celular obedecem ao padrão de segurança dos equipamentos de tecnologia de informação e ao uso de equipamentos de escritório. Eles também são compatíveis com a directiva de concenção ecológica 2009/125/CE Devido a diversas especificações elétricas utilizadas, o carregador que você adquiriu em uma certa localidade poderá não funcionar em outras localidades. Eles deverão ser utilizados somente para esta

ONDAS DE RÁDIO

A prova de conformidade com os padrões internacionais (ICNIRP) ou com a Diretriz Européia 1999/5/EC (R&TTE) é exigida para todos os modelos de telefone celular antes de entrarem no mercado para serem comercializados. A proteção da saúde e a segurança do usuário e de qualquer outra pessoa é um ESTE APARELHO CELLII AR ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES

INTERNACIONAIS E EUROPÉIAS PARA A EXPOSIÇÃO A ONDAS DE

Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado e fabricado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (RF) recomendados pelas diretrizes internacionais (ICNIRP) (1), e pelo Conselho da União Européia (Recomendação 1999/519/EC) (2)

Estes limites fazem parte de um conjunto de diretrizes e estabelecem os níveis de radiofrequência autorizados para esse público. Tais limites foram estabelecidos por grupos independentes de especialistas com base em avaliações científicas regulares e detalhadas. Estes incluem uma margem de segurança significativa para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente de sua idade ou estado de saúde. O padrão de exposição para os aparelhos celulares é determinado através de uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica ou "SAR" O limite SAR estabelecido pelas diretrizes internacionais ou pelo Conselho da União Européia é de 2 watts/quilograma (W/kg) valor médio por dez gramas de tecido. Os testes utilizados para determinar os níveis SAR foram realizados con base nos modos de utilização padrão com os aparelhos transmitindo a potência máxima acima da faixa de bandas de fregüência. Apesar de o nível SAR ter sido estabelecido em uma potência de transmissão

As exigências do ICNIRP valem nas seguintes regiões: América Central (exceto México), América do Sul, África Setentrional e Meridional, Ásia

Pacífico (exceto a Coréia), Austrália. A recomendação européia (1999/519/EC) vale nas seguintes regiões Europa, Israel.

Meu telefone não é carregado adequadamente

- Certifique-se de que está usando uma bateria Alcatel e o carregador da caixa.
- Certifique-se de que a bateria está inserida adequadamente e limpe o contato da bateria se ele estiver suio. Ela deve ser inserida antes de conectar o carregador.
- Certifique-se de que a bateria não está completamente descarregada. Se a bateria ficar descarregada por um longo período, pode demorar cerca de 20 minutos para que o indicador de carga da bateria seja exibido na tela.
- Certifique-se de que a carga é efetuada em condições normais (0°C a +40°C)
- Quando estiver no exterior, verifique se a corrente elétrica é compatível

Meu telefone não se conecta a uma rede ou a mensagem "Sem serviço" é exibida

- Tente fazer a conexão em outro local
- Verifique a cobertura de rede com a sua operadora.
- Verifique a validade do cartão SIM com a sua operadora.
- Tente selecionar a(s) rede(s) disponível(eis) manualmente.
- · Tente se conectar mais tarde se a rede estiver
- sobrecarregada.

Cartão SIM inválido

- Certifique-se de que o cartão SIM foi inserido corretamente.
- Certifique-se de que o chip no cartão SIM não está danificado nem riscado.
- Certifique-se de que o serviço do cartão SIM está disponível.

Não é possível efetuar chamadas

- Certifique-se de que discou um número válido e pressione a tecla 📞
- Para chamadas internacionais, verifique os códigos de país e
- Certifique-se de que seu telefone está conectado a uma rede e de que a rede não está sobrecarregada ou indisponível.
- Verifique o status da sua assinatura com a sua operadora (crédito, cartão SIM válido, etc.)

comprovadamente mais alta, o nível SAR real para os aparelhos celulares durante o uso é geralmente muito mais baixo do que os valores máximos. De fato, visto que os aparelhos celulares são projetados para operar em diversos níveis de notência eles usam somente o nível mínimo da notência necessária para se realizar uma conexão com a rede. Na teoria, quanto mais perto você estiver de uma antena da estação base, menor será o nível de potência exigido pelo celular. O valor de SAR mais elevado testado com este celular para uso no ouvido e para o cumprimento da norma é 0,87 W/kg. Embora haja diferenças entre os níveis de SAR em vários celulares e em várias posições, todos cumprem as respectivas normas Internacionais e exigências da LIE para exposição a RE (ondas de rádio) A Organização Mundial da Saúde declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais quanto ao uso de aparelhos celulares. Quem quiser reduzir sua exposição ou a de seus filhos a RF, deverá limitar a duração das chamadas ou usar um dispositivo "viva-voz" para manter o celular longe da cabeça e do corpo (folha informativa nº 193). Informações adicionais sobre campos eletromagnéticos e saúde pública estão disponíveis no site a seguir: http://www.who.int/peh-emf.

Embora nunca tenha sido comprovado nenhum risco relacionado ao uso do elefone, a Organização Mundial de Saúde recomenda, como precaução, usar o telefone com um bom nível de recepção da rede, conforme indicado na tela do telefone (4 a 5 harras). Também é recomendado manter o telefone durante a comunicação, afastado do abdome de mulheres grávidas e do baixo ventre de adolescentes.

Seu telefone vem equipado com uma antena embutida. Para uma operação otimizada, você deverá evitar tocá-la ou danificá-la.

Como um dispositivo móvel oferece diversas funções, eles podem ser usados em posições que não sejam em contato com a orelha. Nesses casos, o dispositivo cumprirá as diretrizes para uso com fones de ouvido ou cabo de dados. Se você estiver usando outro acessório, verifique se qualquer produto usado está isento de metais e posicione o telefone a pelo menos 2.5 cm do

• LICENCAS

eZiText™ e Zi™ são marcas comerciais da Zi eZiText™ Zicorporation Corporation e/ou de suas afiliadas.

· Verifique se seu telefone está ligado e conectado a uma rede

Verifique o status da sua assinatura com a sua operadora

O nome/número do autor da chamada não anarece

Verifique com a sua operadora se você assinou este serviço.

Certifique-se de que o cartão SIM está inserido

Importe todos os contatos armazenados no cartão SIM para o

Certifique-se de que o receptor, conector ou alto-falante em

Verifique com a sua operadora se a sua assinatura inclui este

Certifique-se de que esta função não exige um acessório da

Ouando seleciono um número dos meus contatos, não é

Certifique-se de que registrou o número correto em seu

Certifique-se de que inseriu o prefixo do país quando ligar

Não consigo adicionar um contato à minha lista de

Certifique-se de que o cartão SIM não está cheio para

armazenamento dos contatos; apague alguns arquivos ou

Não é possível utilizar as funções descritas no manual

O autor da chamada ocultou o nome ou o número.

Certifique-se de que o cartão SIM não está quebrado

Não consigo encontrar os meus contatos

A qualidade de som das chamadas está ruim

Verifique a intensidade do sinal da rede

(verifique se a rede está sobrecarregada ou indisponível).

Não é possível receber chamadas

(crédito, cartão SIM válido, etc.).

quando uma chamada é recebida

adequadamente.

seu telefone está limpo.

para um país no exterior.

telefone

a tecla ^

Alcatel

arquivo.

contatos

possível discá-lo

Informações gerais......

- Endereço na Internet: www.alcatelonetouch.com
- Linha Direta: consulte o folheto "TCT Mobile Services" ou visite nosso site na Internet

No nosso site de Internet, você encontrará nossa seção de FAQ (Perguntas Frequentes). Você também poderá entrar em contato conosco através do e-mail e fazer qualquer pergunta

Uma versão eletrônica deste guia de usuário está disponível em inglês e em outros idiomas de acordo com a disponibilidade em nosso servidor: www.alcatelonetouch.com

Seu telefone é um transceptor que opera em redes GSM nas faixas de 900 e 1800 MHz.

[€1588

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras condições relevantes da Diretriz 1999/5/EC. A íntegra da cópia da Declaração de Conformidade do seu telefone pode ser obtida em nosso site: www.alcatelonetouch.com

Protecão contra roubo ⁽

Seu aparelho celular é identificado através de um IMEI nero de série do celular) impresso na parte traseira do telefone, embaixo da bateria. Recomenda-se anotar o número quando você usar seu celular nela primeira vez digitando-se 0 6 # e guardá-lo num local seguro. Ele poderá ser solicitado pela polícia ou por sua operadora caso seu celular seia roubado. Este número faz com que seu celular seia bloqueado, impedindo assim a sua utilização por terceiros, mesmo que alguém tente usar um cartão SIM diferente.

Limitação de Responsabilidade

Poderão ocorrer algumas diferenças entre a descrição do manual do usuário e o funcionamento do aparelho dependendo da versão do software de seu celular ou de certos serviços da operadora.

A TCT Mobile não será considerada legalmente responsável por tais diferenças, se estas existirem, nem pelas potenciais consequências, cuia responsabilidade deverá ser assumida exclusivamente pela operadora.

Entre em contato com a sua operadora de telefonia celular para consultar a disponibilidade do servico

Os autores de chamadas não conseguem deixar

mensagem no meu correio de voz Contate a sua operadora de rede para verificar a disponibilidade do serviço.

Não consigo acessar meu correio de voz

- · Certifique-se de que o número de correio de voz da sua operadora está inserido corretamente em "Mensagens\ Caixa postal".
- Tente mais tarde se a rede estiver ocupada.

O ícone com luz intermitente M é exibido na minha tela de standby

 Há muitas mensagens curtas salvas no cartão SIM; exclua algumas delas ou arquive-as na memória do telefone

O PIN do cartão SIM está bloqueado

Contate a sua operadora de rede para obter o código PUK (Personal Unblocking Key). Você pode regular o volume durante uma chamada, utilizando Como fazer com que a bateria dure mais tempo

Certifique-se de que você respeita o tempo de carga

- completo (mínimo de 3 horas).
- Após uma carga parcial, o indicador de nível da bateria pode não ser exato. Aguarde pelo menos 20 minutos após retirar o carregador para obter uma indicação correta.
- Acenda a luz de fundo mediante solicitação.

User Data Format: TODOS os dados do telefone do suário: Contatos, mensagens e arquivos serão perdidos para sempre. Por favor, armazenar dados de telefone no cartão SIM antes de





a partir da data constante na sua nota fiscal original, sujeito a outras condições específicas Os termos de garantia definidos no manual também se aplicam

à bateria (2) e acessórios, vendidos com o telefone, mas por um período de seis (6) meses (1) a partir da data de compra indicada em sua nota fiscal original. Caso seu telefone apresente algum defeito que impeça seu

telefone com a nota fiscal original. Caso o defeito seia confirmado, o seu telefone ou qualquer parte dele será substituído ou reparado, conforme o caso. O telefone reparado e seus acessórios contam com três (3)

uso normal, informe imediatamente a loia e apresente seu

Esta garantia cobre os custos das peças e da mão-de-obra, mas não contempla nenhum outro custo.

meses de garantia contra a repetição do defeito.

O período de garantia pode variar de país para país.

utilização, dependerá das condições de uso e da configuração de rede. Uma vez que as haterias são consideradas como itens consumíveis as especificações afirmam que seu telefone celular terá um ótimo esempenho durante os seis primeiros meses após compra e por

de tempo de conversação, tempo de standby e vida útil total de

A vida útil de uma bateria recarregável de telefone celular em termos

aproximadamente 200 recargas.

ou exclusões podem não ser aplicáveis a você.

salve-os na lista de contatos do telefone